

屋外の水道管に注意！！

スタート



ご自宅にあるものでかまいません。
布、ビニール、テープを準備します。



ホースリールに残った
水を抜きます。



ホースリールは
外しておきましょう。



布を巻きつけます。



布が濡れないようにビニールで覆い、
ビニールテープで固定します。

完成